

Povodňový plán města Oloví

PŘEHLED ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY

Povodňová linka – 352 673 209

Sídlem povodňové komise je Městský úřad Oloví, Hory 42, Oloví.

Rozhodujícím kritériem pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou vodní stavy v hlásných profilech a údaj o intenzitě srážek v povodí Svatavy a Novohorského potoka spolu s mírou nasycení povodí (využíván indikátor přívalových povodní ČHMÚ - funkční duben - říjen).

Tok	Název stanice	Ka t.	Stupně povodňové aktivity hlásných profilů			QR kód
			1.SPA	2. SPA	3. SPA	
			cm	cm	cm	
Svatava	Kraslice	B	94	119	139	
Svatava	Oloví (profil Josefova)	C	90	110	130	
	Oloví (profil – lať Oloví)		120	150	170	

On-line data srážkoměru [Šindelová](#)



On-line data srážkoměru [Přebuz](#)



Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm)		
	Nenasycené povodí	Nasycené povodí
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10 – 15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1.SPA - bdělost	20 mm/ 1 hodina 50 mm/ 12 hodin 70 mm/ 24 hodin	15 mm/ 1 hodina 30 mm/ 12 hodin 50 mm/ 24 hodin
2.SPA - pohotovost	30 mm/ 1 hodina 70 mm/ 12 hodin 80 mm/ 24 hodin	25 mm/ 1 hodina 50 mm/ 12 hodin 60 mm/ 24 hodin
3.SPA - ohrožení	50 mm/ 1 hodina 80 mm/ 12 hodin	30 mm/ 1 hodina 60 mm/ 24 hodin

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro město Oloví průběžně upřesňovány na základě monitoringu srážek a odvíjejících se průtoků v tocích.

PRVNÍ STUPEŇ - STAV BDĚLOSTI

Hlídková služba MÚ sleduje intenzitu srážek a nárůst průtoků v tocích, informuje předsedu i místopředsedu PK. Je zahájena činnost hlásné povodňové služby – v případě negativní srážkové prognózy vyrozumění občanů města, sousedních obcí, navázání spojení s ORP Kraslice. Jsou kontaktováni majitelé prvotně ohrožených objektů.

DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI

Nadlimitní srážky, hrozí vyběžení toků v nezastavěných územích. Při dosažení 2. SPA svolává předseda PK členy povodňové komise a vyhláší 2. SPA. Komise vyrozumí občany, sousední obce, ORP Kraslice, dispečink Povodí Ohře, s.p.

Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce – v případě negativní prognózy je zahájeno pytlování a další zabezpečovací práce u ohrožených objektů a komunikací. Za zabezpečení objektů zodpovídá jejich majitel.

TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu – akutní hrozba nebo již vznik soustředěných odtoků na svažité půdě, rozliv toků do zástavby. Komise vyrozumí občany, sousední obce, ORP Kraslice a dispečink Povodí Ohře, s.p.

Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce, nebo evakuace. Hlídková služba intenzivně sleduje stav kritických objektů, aby nedošlo k nárůstům a nečekaným komplikacím.

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno dále využívat následující internetové zdroje informací:

Počasí ČHMÚ	http://www.chmi.cz
Německé radary	http://www.wetteronline.de/regenradar
	http://www.wetter.com/wetter_aktuell/niederschlagsradar/
Polské radary	http://pogodynka.pl/polska/radary

V případě Evakuace:

- **Evakuované osoby budou krátkodobě ubytovány v Základní a mateřské škole, Smetanova 1.**
- Stravování evakuovaných osob bude zajištěno v základní škole.
- S hromadnou evakuací drobného hospodářského zvířectva se nepočítá.
- Materiálové vybavení pro zabezpečovací a záchranné práce je uloženo v prostorách městského úřadu a zbrojnice JSDH. Pokyn k nasazení vybavení vydá KOPIS HZS ve spolupráci s předsedou nebo místopředsedou PK.
- Nouzové zásobování vodou bude řešeno s ORP Kraslice dle konkrétní situace. Informace o umístění cisteren bude vyvěšena na stránkách města a úředních deskách.

Důležité kontakty

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA	
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
Zdravotnická záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158
Policie ČR – obvodní oddělení Rotava	352 668 233 974 376 770
Nemocnice Sokolov	352 520 347
pohotovost	352 520 430
dětská pohotovost	
Pohotovost – plyn (RWE)	1239
Pohotovost – elektřina (ČEZ)	840 850 860